Amazon Alexaの登録手順 (TIGER HOMEアプリから登録する場合)



アプリを開いて、お米便タ ブのストア一覧から 「Amazon Alexa」を選 択してください。



内容をご確認の上、 [はじめる]を押してください。



Amazonにログインします。 (すでにログインしている 場合はこの画面は表示さ れません。)











TIGER FORESTにログイン します。(すでにログインして いる場合はこの画面は表示さ れません。) TIGER HOMEスキルへの 認証画面が表示される場合 は、承認してください。 [残量入力]ボタンを押して、 Amazonの設定ページで設 定を進めます。 [OK]を押して、Amazon の設定ページに進みます。



アプリにお戻りください。

Û		drs-web.amazon.co.jp/inventr	Ŷ	1	:	
-	-		*	0	·	

現在使用中の消費財の残量を入力し てください

Alexaはデバイスの使用状況とお客様のAmazonでの注 文履歴を基に消費財の使用状況を把握します。

お米		
	4100	g

更新	
ご家庭にあるお米の残量を入ナ	1

して、「更新]を押してください。 (初期設定は「通知」になってい ます。「通知」を選択したい方は これで完了です。アプリにお戻りく ださい)



[今すぐ買う]または [後で]を 選択してください。

drs-web.amazon.co.jp/setting	Ψ	3	1
amazon.co.jp			
デバイスの設定			
82			
デバイス			
炊飯器		SMG	OHIS
消費財の残量が少なくなったら			
通知する			
現在の使用状況と在庫			
お米: 4,100 g			
最終更新 データなし			
直近の在庫補充 データなし			
使用状況の履歴			
Amazonの表品ポリシーはこちらをご言	ください	25	

[消費財の残量が少なくなっ たら]を選択してください。



内容をご確認頂き、「設定完 了]を押してください。 ※初回はお届け先住所とお支 払い方法の設定が必要になり ます。



お好みのお米を選んで、 選択を押してください。